


Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 843/WH

COOKERS

WP

ACM 843 WH

Codice commerciale:

857684301000

857684301000

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR70541

Tavole



81001767

WHR70541

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	481944239054 (C00599447)				coperchio		
011 0	481950018142 (C00492565)				piedino		
011 1	481953538113 (C00492695)				distanziatore piedino		
022 0	C00152196 (481944238681)				hose -soap box to cold water v		
022 1	C00152197 (481944238682)				clamp - filter duct inlet hose		
031 0	481944238686 (C00622688)				piano cottura		
032 3	481941719515 (C00599408)				cerniera dx coperchio		
032 4	481941719516 (C00636173)				cerniera coperchio		
034 8	481946698874 (C00492500)				distanziale post. piano		
034 9	481946698873 (C00492499)				distanziale ant. piano		
040 0	481941719545 (C00599411)				cerniera porta forno		
040 8	481241718842 (C00582682)				cerniera sx coperchio		
040 9	481941719257 (C00582883)				cerniera dx coperchio		
041 8	481941758151 (C00333001)				portacarrucola porta forno		
043 0	481941719344 (C00582885)				cerniera dx piano lavoro		
043 1	481941719345 (C00582886)				cerniera sx piano lavoro		

047 0	481941719517 (C00621571)	copertura cern. interna coperchio
047 5	481946258287 (C00621583)	copertura cern. esterna coperchio
050 0	481944238518 (C00599434)	zoccolo
050 1	481944238522 (C00599436)	pannello
050 2	481941719255 (C00490568)	cerniera porta scaldav. dx
050 3	481941719254 (C00582882)	cerniera porta scaldav. sx
110 0	481949878179 (C00378103)	maniglia
121 0	481944238683 (C00599441)	controporta
141 0	481245058399 (C00528264)	vetro
191 0	481946818298 (C00373303)	guarnizione bocca forno
191 5	C00044443 (481946818186)	guarnizione per cruscotto
201 0	481944059643 (C00599429)	pannello post.
245 0	481945819892 (C00488244)	griglia forno
247 0	481941838369 (C00582895)	leccarda forno
247 1	481944059681 (C00490670)	piastra forno
255 0	481244269051 (C00599234)	fondello
256 0	481944238257 (C00621110)	protez.manopole
256 1	481953258252 (C00492648)	distanziale prot. manopole
320 0	481245319974 (C00599285)	mascherina

WHR70541

Lista


Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
324 0	481940478804 (C00599390)				profilato inf.		
331 0	481241278661 (C00599149)				manopola oven		
331 9	481949258065 (C00378100)				molla manopola		
341 0	481241378604 (C00599164)				piattello		
341 1	481241378605 (C00599165)				piattello thermostat		
341 2	481241378578 (C00488843)				piattello electric plate		
341 8	481241378579 (C00488844)				piattello timer		
351 0	481913448486 (C00332811)			1 x 481213448353 (C00326838)	lampada spia		
354 0	481938118232 (C00555905)				gemma		
354 1	481938118233 (C00555906)				gemma		
440 0	481936178182 (C00776624)				motore ventilatore		
451 0	481925928786 (C00379055)				resistenza circolare 2100w		
452 0	481925928787 (C00582793)				resistenza sup./grill		
456 0	481925928785 (C00380487)				resistenza inferiore		
461 0	481925921296 (C00555731)				piastra elettr.		
461 3	481925998501 (C00320462)			1 x 481011037047 (C00506722)	hotplate n 180mm 1'500w 230v 8sp		

461 6	481925998503 (C00375554)	hotplate r 180mm 2'000w 230v 8sp
491 0	481929068308 (C00555817)	terminale
491 3	481940118765 (C00599388)	fissacavo
503 0	481928218475 (C00332848)	temporizzatore
522 0	481927328353 (C00599376)	commutatore piastra elettr.
554 0	481927128798 (C00582559)	termostato forno
554 1	481949268652 (C00492549)	clip fiss bulbo termost.
562 0	C00776638 (481927128616)	interruttore termico
620 0	481927618229 (C00599379)	selettore forno
651 0	481913488138 (C00490311)	1 x 484000008843 (C00385605)
652 0	481925518162 (C00332821)	portalampada
656 0	481945069999 (C00582356)	coprilampada
900 2	481952628011 (C00599479)	magnete
904 0	481946699088 (C00599471)	gommino bianco coperchio
904 5	481953268838 (C00583014)	distanziale sx supp.cerniera
999	C00691716	caratt. tecniche whp
999	C00691717	schema cablaggio whp

WHR70542

Tavole



WHR70542

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
002 0	481944239054 (C00599447)				coperchio		
011 0	481950018142 (C00492565)				piedino		
011 1	481953538113 (C00492695)				distanziatore piedino		
022 0	C00152196 (481944238681)				hose -soap box to cold water v		
022 1	C00152197 (481944238682)				clamp - filter duct inlet hose		
031 0	481944238686 (C00622688)				piano cottura		
032 3	481941719515 (C00599408)				cerniera dx coperchio		
032 4	481941719516 (C00636173)				cerniera coperchio		
034 8	481946698874 (C00492500)				distanziale post. piano		
034 9	481946698873 (C00492499)				distanziale ant. piano		
040 0	481941719545 (C00599411)				cerniera porta forno		
040 8	481241718842 (C00582682)				cerniera sx coperchio		
040 9	481941719257 (C00582883)				cerniera dx coperchio		
041 8	481941758151 (C00333001)				portacarrucola porta forno		
043 0	481941719344 (C00582885)				cerniera dx piano lavoro		
043 1	481941719345 (C00582886)				cerniera sx piano lavoro		

047 0	481941719517 (C00621571)	copertura cern. interna coperchio
047 5	481946258287 (C00621583)	copertura cern. esterna coperchio
050 0	481944238518 (C00599434)	zoccolo
050 1	481944238522 (C00599436)	pannello
050 2	481941719255 (C00490568)	cerniera porta scaldav. dx
050 3	481941719254 (C00582882)	cerniera porta scaldav. sx
110 0	481949878179 (C00378103)	maniglia
121 0	481944238683 (C00599441)	controporta
141 0	481245058399 (C00528264)	vetro
191 0	481946818298 (C00373303)	guarnizione bocca forno
191 5	C00044443 (481946818186)	guarnizione per cruscotto
201 0	481944059643 (C00599429)	pannello post.
245 0	481945819892 (C00488244)	griglia forno
247 0	481941838369 (C00582895)	leccarda forno
247 1	481944059681 (C00490670)	piastra forno
255 0	481244269051 (C00599234)	fondello
256 0	481944238257 (C00621110)	protez.manopole
256 1	481953258252 (C00492648)	distanziale prot. manopole
320 0	481245319974 (C00599285)	mascherina

WHR70542

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
324 0	481940478804 (C00599390)				profilato inf.		
331 0	481241278661 (C00599149)				manopola oven		
331 9	481949258065 (C00378100)				molla manopola		
341 0	481241378604 (C00599164)				piattello		
341 1	481241378605 (C00599165)				piattello thermostat		
341 2	481241378578 (C00488843)				piattello electric plate		
341 8	481241378579 (C00488844)				piattello timer		
351 0	481913448486 (C00332811)			1 x 481213448353 (C00326838)	lampada spia		
354 0	481938118232 (C00555905)				gemma		
354 1	481938118233 (C00555906)				gemma		
440 0	481936178182 (C00776624)				motore ventilatore		
451 0	481925928786 (C00379055)				resistenza circolare 2100w		
452 0	481925928787 (C00582793)				resistenza sup./grill		
456 0	481925928785 (C00380487)				resistenza inferiore		
461 0	481925921296 (C00555731)				piastra elettr.		
461 3	481925998501 (C00320462)			1 x 481011037047 (C00506722)	hotplate n 180mm 1'500w 230v 8sp		

461 6	481925998503 (C00375554)	hotplate r 180mm 2'000w 230v 8sp
491 0	481929068308 (C00555817)	terminale
491 3	481940118765 (C00599388)	fissacavo
503 0	481928218475 (C00332848)	temporizzatore
522 0	481927328353 (C00599376)	commutatore piastra elettr.
554 0	481927128798 (C00582559)	termostato forno
554 1	481949268652 (C00492549)	clip fiss bulbo termost.
562 0	C00776638 (481927128616)	interruttore termico
620 0	481927618229 (C00599379)	selettore forno
651 0	481913488138 (C00490311)	1 x 484000008843 (C00385605)
652 0	481925518162 (C00332821)	lampada forno
656 0	481945069999 (C00582356)	portalampada
900 2	481952628011 (C00599479)	coprilampada
904 0	481946699088 (C00599471)	magnete
904 5	481953268838 (C00583014)	gommino bianco coperchio
		distanziale sx supp.cerniera